



# COMUNE DI MONCALVO

PROVINCIA DI ASTI

## ISTRUZIONI

- 1) Accertarsi che il visore indichi **ZERO** con il messaggio “**PRONTO A PESARE**” prima di accedere con il veicolo sulla pesa.
- 2) Nel caso appaia il messaggio “**PESO NON A ZERO PREMI IL TASTO ZERO**” , premere il pulsante sul pannello (**verde**)
- 3) **Accedere** sulla pesa con il veicolo
- 4) **Inserire i gettoni o la chiavetta**
- 5) Attendere la fine della stampa con lo scontrino e **STACCARE IL TAGLIANDO TIRANDO**
- 6) Per ottenere una **copia** dello scontrino premere il **pulsante verde** sul pannello prima di scendere dalla pesa
- 7) **Scendere** dalla pesa
- 8) In caso di **doppia pesatura**, dopo la prima stampa **scendere dalla pesa** per ristabilire lo “zero”

I gettoni e le chiavette si possono acquistare presso il comune di Moncalvo o presso il Caffè del Centro di fronte alla pesa.

Per info e problemi contattare la polizia municipale di Moncalvo al numero 0141/917505.